

ASUKASTIEDOTE – devireg™ 528/530 lattialämmitystermostaatti

LATTIALÄMMITYSTERMOSTAATIN KÄYTTÖOHJE:

Huoneistoonne on asennettu lattialämmitys, jota säädetään laadukkaalla devireg™-528/530 lattialämmitystermostaatti. Lattialämmityksen käyttö on yksinkertaista oheisen ohjeen mukaan toimittaessa.

devireg™-528/530 lattialämmitystermostaatin käyttö:

1. Kytke termostaatti toimintaan käyttökytkimestä.
2. Sääda haluttu lämpötila säätönupista. Nupin numerointi on 1 – 6. Säästöalue +5 - +45 °C.

Käyttökytkin I – O

Säätönuppi 1 - 6



HUOMIOITAVAA:

Lattialämmityksen lämpötilamuutoksen ovat melko hitaita, joten uuden säätöarvon oikeellisuuden toteamiseen kuluu yleensä n. 1 -3 vrk.

Lattialämmitys on säädetty silloin oikein, kun jalkapohja ei tunne lattiaa kylmäksi eikä kuumaksi. Yleisesti ottaen jalkapohja tuntee lattian lämpimäksi, kun pintalämpötila on n. 23 – 27 °C. Suositusten mukaan lattian pintalämpötilaa ei kannata pitää 25 - 27 °C korkeampana. Tätä korkeammat lämpötilat tuntuvat jalkapohjalle ikävänä ja ihminen alkaa väsymään.

Lattialämmitys on syytä pitää aina päällä, jotta märkätiloissa lattia kuivuu nopeasti ja estää siten levien ja homeiden lisääntymisen.

Kesäaikaan termostaatti kytkee lämmityksen päälle ainoastaan tarvittaessa, joten energiaa kuluu talveen nähden murto-osa.

Lattiatasotevalmistajien ohjeiden mukaan yli 35 °C:en jatkuvaa käyttölämpötilaa ei saa ylittää, jotta laattojen kiinni pysyminen olisi taattua.